

## Programarea motoarelor RE10,13 și 30 BIDI

**Racordare:** Firele negru și alb constituie în continuare posibilitatea de conectare pentru butonul de perete!

**Sincronizare:** Alimentați motorul cu curent (sau apăsați butonul alb de pe capul motorului până când motorul semnalizează) și, în termen de 10 secunde, apăsați butonul STOP de pe canalul dorit (și mențineți-l apăsat până când motorul semnaleză prin sunet și mișcare sincronizarea...2 secunde).

**Inversarea sensului de rotație:** necesară (dacă motorul este montat pe partea stângă din perspectivă exterioară), atunci țineți apăsat simultan butoanele JOS + SUS până când motorul semnalizează (2 secunde)!

Sau apăsați butonul Program de pe capul motorului timp de 6 secunde, până când motorul semnalizează de două ori cu mișcări sus-jos (după a doua mișcare eliberați imediat butonul). Sensul de rotație s-a inversat!

**Setarea poziției finale superioare:** motorul este automat în modul de programare a poziției finale (se mișcă doar în trepte la apăsarea butoanelor). Țineți apăsat butonul SUS, motorul va porni automat în sus; opriți-l cu butonul STOP la circa 10 cm înainte de poziția finală. Apoi, cu pași mici (fiind în modul de funcționare pas cu pas), atingeți poziția finală superioară dorită (nu forțați tamponalele), apoi salvați poziția prin menținerea apăsării simultane a butoanelor SUS + STOP (după 2 secunde, motorul va semnaliza salvarea reușită).

**Setarea poziției finale inferioare:** Țineți apăsat butonul JOS, motorul va porni automat în jos; opriți-l cu butonul STOP la circa 10 cm înainte de poziția finală dorită. Apoi, cu pași mici (fiind în mod de funcționare pas cu pas) atingeți poziția finală inferioară dorită (nu forțați opritorul mecanic), apoi salvați poziția prin menținerea simultană a butoanelor JOS + STOP (după 2 secunde, motorul va semnaliza salvarea reușită). Astfel, setarea completă a pozițiilor finale este finalizată!

**Setarea unei poziții intermediare:** mergeți în poziția dorită după setarea pozițiilor finale și apăsați consecutiv combinația de butoane: P2, STOP, STOP (motorul semnalizează, iar de acum înainte, menținând apăsat butonul STOP timp de 2 secunde, se va accesa această poziție favorită).

**Corectarea poziției finale:** în funcție de poziția finală pe care doriți să o corectați, apăsați direcția respectivă + butonul STOP timp de 5 secunde, până când motorul semnalizează; astfel este ștersă doar acea poziție finală, și puteți seta o nouă poziție conform pașilor descriși mai sus!

**Copiere telecomandă:** Apăsați P2, P2 pe telecomanda originală și P2 pe noua telecomandă (acestea trebuie efectuate în maxim 6 secunde).

**Ștergerea unei telecomenzi:** Apăsați consecutiv butoanele P2, STOP, P2 (se șterge doar canalul respectiv, pozițiile finale și toate celelalte setări rămân salvate în motor).

**Setarea funcției de reîntoarcere automată:** Apăsați consecutiv butoanele P2, JOS, JOS (motorul semnalizează că setarea a fost realizată).

**Ajustarea sensibilității:** Apăsați consecutiv P2, STOP, JOS (motorul se va mișca de 2 ori, apoi în mod identic de 3 ori și gata).

**Activarea funcției de transmitere semnal:** Mențineți apăsat butonul P2 (un semnal sonor și o mișcare a motorului confirmă activarea).