



www.vcx.com.pl

## CARTE DE CATALOG

### **Soclu modular pentru siguranțe CFPV-32 PV 2P 10x38mm 1-32A 1000V cu indicator de declanșare**



- soclu siguranță 10x38 max 32A 1000V DC
- Curent nominal (In) - MAX 32A
- Număr de poli - 2P
- Capacitate terminal - 0,5-10 mm<sup>2</sup>
- Metodă de montare - șină TH-35
- Tensiune nominală (Un) -1000V CC
- Număr de module - 2
- Indicator de funcționare - da

MODEL	NUME	AMBALAJ	NUMĂR DE CATALOG
CFPV-32 2p CAPSULĂ	Soclu modular de siguranțe CFPV-32 ILUMINARE DE FUNDAL 2P	6 bucăți	Capsule CFPV-32 2P

#### **Informații de siguranță:**

- Instalarea, întreținerea și eventuala înlocuire a acestui dispozitiv trebuie efectuate numai de către o persoană calificată și autorizată.
- Toate reglementările locale, regionale și naționale aplicabile trebuie respectate în timpul instalării, utilizării, întreținerii și înlocuirii dispozitivului.
- Deschiderea sau orice altă intervenție asupra dispozitivului va anula garanția.
- Sarcinile care depășesc valorile specificate de producător pot provoca deteriorarea dispozitivului în sine și a sistemelor electrice conectate.
- Dispozitivul poate fi operat și instalat numai în conformitate cu condițiile conținute în instrucțiuni și alte documente aferente produsului.
- Înainte de a începe lucrul, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.



www.vcx.com.pl

## FIȘA CU DATE

**Soclu modular pentru siguranțe CFPV-32  
PV 2P 10x38mm 1-32A 1000V cu indicator de declanșare**



- soclu siguranță 10x38 max 32A 1000V DC
- Curent nominal (In) - MAX 32A
- Număr de poli - 2P
- Capacitate terminal - 0,5-10 mm<sup>2</sup>
- Metodă de montare - bară colectoare TH-35
- Tensiune nominală (Un) - 1000V CC
- Număr de module - 2
- Indicator de declanșare - da

MODEL	NUME	PACHET	NR. CATALOG
CFPV-32 2p CAPSULĂ	Soclu modular pentru siguranțe CFPV-32 2P ILUMINAT	6 buc.	Capsule CFPV-32 2P

### Informații de siguranță:

- Instalarea, întreținerea și eventuala înlocuire a acestui aparat trebuie efectuate numai de către o persoană calificată și autorizată.
- Toate reglementările locale, regionale și naționale relevante trebuie respectate la instalarea, utilizarea, întreținerea și înlocuirea unității.
- Deschiderea sau orice altă modificare a unității va anula garanția.
- Sarcinile care depășesc valorile specificate de producător pot deteriora dispozitivul în sine, precum și sistemele electrice conectate.
- Funcționarea și asamblarea dispozitivului sunt permise numai în conformitate cu condițiile conținute în manual și în alte documente ale produsului.
- Deconectați alimentarea cu energie a aparatului înainte de a începe lucrul.