



www.vcx.com.pl

CARTE DE CATALOG

Soclu modular pentru siguranțe CFPV-32 PV 2P 10x38mm 1-32A 1000V



- Soclu siguranță - 10x38, max. 32A 1000V CC
- Curent nominal (In) - max. 63A
- Număr de poli - 3P
- Capacitate terminal - 0,5-10 mm²
- Metodă de montare - șină TH-35
- Tensiune nominală (Un) -1000V CC
- Număr de module - 2
- Conform cu IEC60947

MODEL	NUME	AMBALAJ	NUMĂR DE CATALOG
CFPV-32	Soclu modular de siguranțe CFPV-32	1 bucată	CF PV32 2P

Informații de siguranță:

- Instalarea, întreținerea și eventuala înlocuire a acestui dispozitiv trebuie efectuate numai de către o persoană calificată și autorizată.
- Toate reglementările locale, regionale și naționale aplicabile trebuie respectate în timpul instalării, utilizării, întreținerii și înlocuirii dispozitivului.
- Deschiderea sau orice altă intervenție asupra dispozitivului va anula garanția.
- Sarcinile care depășesc valorile specificate de producător pot provoca deteriorarea dispozitivului în sine și a sistemelor electrice conectate.
- Dispozitivul poate fi operat și instalat numai în conformitate cu condițiile conținute în instrucțiuni și alte documente aferente produsului.
- Înainte de a începe lucrul, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.



www.vcx.com.pl

FIȘA CU DATE

Soclu modular pentru siguranțe CFPV-32 PV 2P 10x38mm 1-32A 1000V



- Soclu siguranță - 10x38, max. 32A 1000V CC
- Curent nominal (In) - max. 63A
- Număr de poli - 3P
- Capacitate terminal - 0,5-10 mm²
- Metodă de montare - bară colectoare TH-35
- Tensiune nominală (Un) -1000V CC
- Număr de module - 2
- Conform cu IEC60947

MODEL	NUMELE PRODUSULUI	PACHET	NUMĂR DE CATALOG
CFPV-32	Soclu modular pentru siguranțe CFPV-32	1 bucată	CF PV32 2P

Informații de siguranță:

- Instalarea, întreținerea și eventuala înlocuire a acestui aparat trebuie efectuate numai de către o persoană calificată și autorizată.
- Toate reglementările locale, regionale și naționale relevante trebuie respectate la instalarea, utilizarea, întreținerea și înlocuirea unității.
- Deschiderea sau orice altă modificare a unității va anula garanția.
- Sarcinile care depășesc valorile specificate de producător pot deteriora dispozitivul în sine, precum și sistemele electrice conectate.
- Funcționarea și asamblarea dispozitivului sunt permise numai în conformitate cu condițiile conținute în manual și în alte documente ale produsului.
- Deconectați alimentarea cu energie a aparatului înainte de a începe lucrul.