

MANUAL DE INSTRUȚIUNI

EFICIENT ÎMPOTRIVA INSECTELOR, CÂRȚIȚELOR,
ROZĂTOARE, ANIMALI MARINI, ETC.

REPELENT DE GRĂDINĂ GRĂDINA DOBERMANULUI



VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o. o.
Strada Grunwaldzka 76
81-771 Sopot
www.voltpolska.pl

Vă mulțumim pentru achiziționarea dispozitivului VOLT POLSKA cu senzor de mișcare și sistem solar de repellere a dăunătorilor. Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza dispozitivul.

1. PRINCIPII DE FUNCȚIONARE

Repelentul este conceput să funcționeze independent în aer liber, în orice condiții meteorologice. Datorită panoului solar, bateriile sunt întotdeauna încărcate, permițând funcționarea continuă. Un senzor infraroșu detectează mișcarea și activează un generator de ultrasunete, care este inaudibil pentru oameni. Ultrasunetele resping eficient animalele sălbatice, inclusiv rozătoare, câini, pisici, cârțițe, veverițe și multe altele. Repelentul este sigur pentru oameni și ține animalele sălbatice departe de zona de operare.

AVERTISMENT! Înainte de instalarea dispozitivului, asigurați-vă că suprafața este lipsită de cabluri și alte obstacole care ar putea reprezenta un risc pentru sănătate și viață!



2. INSTRUȚIUNI DE INSTALARE

Cu Despachetați dispozitivul și asigurați-vă că nu lipsește nimic (ilustrația de mai sus)

Cu Atașați suportul la dispozitiv. Glisați

Cu comutatorul în poziția „ON”.

Cu Repelerul este conceput pentru funcționare continuă. Este alimentat de două baterii 2/3AA Ni-MH, care sunt reîncărcate de un panou solar.

Cu Când porniți dispozitivul, LED-ul roșu se va aprinde și va începe secvența de repelent (ecografii și lumini intermitente). Odată ce această secvență este completă, repelentul va intra în modul standby.

Cu Dispozitivul este acum gata de instalare. Locul de instalare trebuie expus la lumina soarelui pentru a evita descărcarea bateriilor.

Cu Înainte de instalare, asigurați-vă că suprafața este adecvată (sigură, fără obstacole fizice, cu duritatea corespunzătoare).

Cu Cele mai bune rezultate ale dispozitivului pot fi obținute prin plasarea acestuia la cel puțin 25 cm deasupra solului.

Cu Când dispozitivul este pornit, acesta va începe o secvență de descurajare atunci când este detectată mișcare și apoi va reveni la modul standby.

3. SPECIFICAȚII TEHNICE

Cu Dimensiuni: 38x10cm

Cu Greutate: 0,26 kg

Cu Alimentare: 4x baterii 2/3AA Ni-MH

Cu Consum de energie: funcționare = 150mA, standby <10uA

Cu Frecvență ultrasonică: 25-61KHz

Cu Suprafață de operare: 8m²

ATENȚIE:

Cu NU scufundați dispozitivul în apă. NU acoperiți

Cu senzorul de mișcare al dispozitivului. Folosiți un

Cu burete moale și săpun pentru a-l curăța.

Cu NU folosiți substanțe chimice sau detergenți, deoarece acestea pot deteriora produsul.

CARTE DE GARANȚIE

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

COMPLETAȚI DUPĂ NEVOIE

(*) Ștergeți după caz

Sunt de acord cu o reparație plătită a invertorului din cauza:

* expirarea perioadei de garanție / * daune cauzate din vina utilizatorului

Înainte de a începe reparația, service-ul vă va informa telefonic despre costurile exacte ale reparației.

Când trimiteți o reclamație, vă rugăm să atașați o copie a documentului de achiziție (bon fiscal sau factură) și, dacă este necesar, posibilitatea de a imprima și completa formularul de reclamație de pe www.voltpolska.pl

Termenii și condițiile complete pentru reparațiile de service pot fi găsite pe site-ul nostru www.voltpolska.pl

