

CARTE DE GARANȚIE

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

COMPLETAȚI DACĂ NECESAR (*)

Ștergeți după caz

Sunt de acord cu o reparație plătită a invertorului din cauza:

* expirarea perioadei de garanție / * daune cauzate din vina utilizatorului

Înainte de a începe reparația, centrul de service vă va oferi telefonic informații detaliate despre costurile reparației. Vă rugăm să includeți o copie a bonului fiscal sau a facturii la orice reclamație.

Regulamentul complet de reparații poate fi găsit pe site-ul nostru web. www.voltpolska.pl



MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

EFICIENT ÎMPOTRIVA
ȚÂNȚARI, MUȘTE ȘI ALTE INSECTE

Lampă pentru uciderea insectelor
9637 LED și 9103D

VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o. o.
Strada Grunwaldzka 76
81-771 Sopot
www.voltpolska.pl

INTRARE

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui dispozitiv de ucidere a insectelor Volt Polska. Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul.

1. PRINCIPII DE FUNCȚIONARE:

Ucigașul de insecte este un dispozitiv modern conceput pentru a elimina insectele, inclusiv țânțarii și muștele.

Atrase de lumina ultravioletă (UV), insectele întâlnesc o rețea metalică de înaltă tensiune, care le electrocutează.

APLICAȚIE

2. APLICARE:

Insecticida funcționează bine atât acasă (dormitor, hol), cât și în spații publice (birouri, restaurante, hoteluri).

A fost conceput ca un dispozitiv ecologic.

Pentru ca lampa să funcționeze eficient, cel mai bine este să o agățați în fața ușii, lângă fereastră, la o înălțime de 0,8-1,2 m și la o distanță de 0,3 m de perete.

De asemenea, trebuie menținut curat, inclusiv îndepărtarea insectelor moarte de pe plasă o dată pe săptămână și ștergerea dispozitivului cu o cârpă curată și uscată.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

3. AVERTIZĂRI:

CuProtejați dispozitivul și ștecherul cablului de alimentare de contactul cu apa și alte lichide.

CuÎn caz de contact cu apa, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service profesional.

CuNu atingeți ștecherul cablului de alimentare cu mâinile ude.

CuCând deconectați dispozitivul, prindeți ștecherul și nu trageți niciodată de cablu.

CuNu atingeți plasa când lampa este aprinsă.

CuTensiune înaltă! Când curățați dispozitivul, deconectați-l de la sursa de alimentare prin scoaterea din priză.

CuNu spălați dispozitivul cu apă, ștergeți-l doar cu o lavetă curată și uscată. Nu Cuintroduceți obiecte în lampă, deoarece acest lucru poate provoca un șoc electric!

CuNu amplasați dispozitivul în aer liber

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CuA se păstra departe de obiecte inflamabile.

CuA nu se lăsa la îndemâna copiilor din cauza riscului de electrocutare.

CuVă rugăm să verificați tensiunea locală înainte de a porni lampa.

CuDacă dispozitivul este defect, nu îl reparați singur, ci duceți-l la un centru de reparații specializat.

4. DATE TEHNICE:

Modelul 9103D

Tensiune de alimentare: 230V/50Hz

Putere: 3W

Tensiune de rețea insecticid: 800V

Dimensiuni/greutate: 11x11x26cm/0.4kg

Modelul 9637 LED

Tensiune de alimentare: 230V/50Hz

Putere: 3-5W

Tensiune de rețea insecticid: 1000V

Dimensiuni/greutate: 12x12x20cm/0.34kg