

Amplificator-emitor de semnal radio DC 425



- Conectați DC 425 la o priză de alimentare aflată undeva la jumătatea distanței dintre motorul radio pe care doriți să îl operați și telecomandă.
- Pe DC 425, apăsați butonul „P” până când se aprinde micul LED albastru de lângă acesta.
- Acum apăsați butonul SUS de pe telecomandă (pe un canal deja selectat) și micul LED albastru va începe să clipească, indicând faptul că au fost asociate.
- De acum înainte, amplificatorul-emitorul de semnal va emite întotdeauna o comandă suplimentară la utilizarea telecomenzii, eliminând astfel orice posibilă defecțiune.
- Mai multe canale pot fi programate în amplificatorul-emitor de semnal.
- Telecomenzile/canalele programate pe DC 425 nu pot fi șterse individual, este posibilă doar o ștergere completă! Apăsați butonul „P” și țineți-l apăsat timp de 5 secunde. După eliberarea butonului, micul LED albastru de lângă acesta se va aprinde. apoi se stinge după 2 secunde! Ștergerea este completă!

birou:

H-1139 Budapesta, strada Frangepán 79. www.smart-home.hu | info@smart-home.hu
| +36 20 287 1714

Adresa de facturare:

SANET-Trade Ltd. | H-1139 Budapesta, strada Petneházy 28.
Cod fiscal: 14 996429 - 2 - 41 | Număr cont bancar: 10401000-50515755-88901018 K&H