Sonoff Dongle-PZG23

Z-Wave 800 Dongle Plus – ghid de utilizare (traducere a ghidului rapid Sonoff V1.0)




Prezentare

SONOFF Z-Wave 800 Dongle Plus este un adaptor USB Z-Wave de înaltă performanță, construit cu cipul EFR32ZG23 din seria Z-Wave 800. Poate fi folosit ca gateway Z-Wave în Home Assistant, openHAB sau alte platforme cu cod deschis, pentru comanda și gestionarea locală a dispozitivelor Z-Wave.

Scanați codul QR din ghidul rapid sau introduceți adresa https://dongle.sonoff.tech/guide/dongle-pzg23/z-wave-getting-started pentru ghidul detaliat de utilizare.


Utilizarea prelungitorului USB

Conectați stickul la calculator prin prelungitorul USB inclus (1 m), ca în desen.



Notă BluPower, din documentația Sonoff: prelungitorul reduce interferențele electromagnetice care pot veni de la porturile USB 3.0 și face comunicația mai stabilă.

Antena



Antena are un unghi de rotire limitat; se recomandă rotirea ei în limita a 180°. Nu o forțați dacă întâmpinați rezistență: forța excesivă poate deteriora antena.

Avertizări

1. Acest produs nu este o jucărie și nu este destinat utilizării de către copii. Numai pentru adulți.
2. Aparatul este potrivit numai pentru climat temperat.
3. Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea aparatului cu obiecte precum ziare, fețe de masă, perdele etc.
4. Pe aparat nu se așază surse de flacără deschisă, precum lumânările.

Declarația UE de conformitate

Prin prezenta, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declară că echipamentul radio de tip Dongle-PZG23 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la adresa: https://sonoff.tech/compliance/

Frecvențe de lucru în UE	Z-Wave: 869,85 MHz; 868,40 MHz
Putere de ieșire în UE	Z-Wave ≤ 14 dBm

În condiții normale de utilizare, între antenă și corpul utilizatorului trebuie păstrată o distanță de cel puțin 20 cm.

Date tehnice (documentația Sonoff)

Model	Dongle-PZG23
Cip	EFR32ZG23 (Z-Wave 800)
Convertor USB-serial	CP2102(N)
Alimentare	5 V c.c., 500 mA
Consum în așteptare	60 mW
Temperatură de lucru	−10…60 °C
Umiditate de lucru	5–95% RH
Sisteme de operare	Windows, Ubuntu, Raspberry Pi OS / Raspbian, Docker (Windows și macOS necesită driver)
Conținutul cutiei	Z-Wave 800 Dongle Plus, prelungitor USB (1 m), ghid rapid

Tabelul este adăugat de BluPower din paginile oficiale dongle.sonoff.tech (specificații, ambalare, conectarea la sistemul de operare).

Informații privind eliminarea și reciclarea (DEEE)

Toate produsele marcate cu acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. Pentru a proteja sănătatea oamenilor și mediul, predați echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, stabilit de autoritățile centrale sau locale. Eliminarea și reciclarea corecte ajută la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății. Pentru informații despre amplasarea și condițiile acestor puncte de colectare, contactați instalatorul sau autoritățile locale.

Producător

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd., 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, China. Website: sonoff.tech · e-mail service: support@itead.cc · Fabricat în China.

Traducere realizată de BluPower după ghidul rapid original Sonoff Dongle-PZG23, versiunea 1.0. În caz de neconcordanță, prevalează textul original al producătorului.