

## **motoare pentru sisteme de umbrire comenzi inteligente**

### **Setarea mecanică a poziției de capăt a motorului**



- 1) **Motorul a fost montat în ax, iar inelul de contact a fost fixat la baza motorului. Este important ca inelul de contact să nu se deplaseze, deoarece acesta numără rotațiile. (Fără el, motorul nu are poziție de capăt)**
- 2) **Motorul trebuie fixat cu suportul de prindere astfel încât cele două orificii de reglare a pozițiilor de capăt să fie ușor accesibile (să fie orientate spre partea unde se face montajul). După aproximativ 5-10 secunde motorul se oprește, atingând poziția de capăt inferioară.**
- 3) **Agăț lamelele în ax cu ajutorul opritorului de ridicare.**
- 4) **Prin apăsarea butonului „SUS” de pe cablul de instalare ridic lamelele ruloului până când mai rămân doar aproximativ 30 cm din cortină.**
- 5) **Introduc tija neagră mică în orificiul inferior de la capătul motorului și încep să rotesc în direcția „-”. (în sus).**
- 6) **Rotesc de mai multe ori până când motorul nu mai reacționează la apăsarea butonului „SUS” de pe cablul de instalare (încerc în continuu). Țin apăsat butonul „SUS”.**
- 7) **Acum, cu ajutorul tijei, încep să rotesc în direcția „+”, iar motorul pornește către poziția de capăt superioară. Ridic complet ruloul, dar fără să fie tensionată.**
- 8) **Poziția de capăt poate fi ajustată fin la fața locului (prin orificiul lateral de montaj, cu tija mică neagră).**

**Astfel s-a încheiat setarea pozițiilor de capăt.**